SQ液压快接的尺寸和位置

根据您的需求选配置

属具的液压要求和机器重量决定了适合您的快换尺寸。 选择正确的全自动快换时需要考虑以下：

- 属具的液压流量要求?
- 属具有哪些功能?
- 属具是否需要泄油管?
- 机器重量是多少?

斯蒂瑞特将帮助您确定全自动快换型号以及液压快接尺寸，确保与您的挖掘机和属具最佳匹配。



SQ80带母接头的H形油缸

为操作员和技术人员提供的SQ服务套件

作为操作员，您日常对SQ产品的维护所需的一切都放在一个可以存放在驾驶室中的便捷盒子中。对于服务合作伙伴，我们可以提供全套接头、密封件和工具以用于维护和支持。

SQ 服务套件



借助斯蒂瑞特的专利 Qplus™ 技术，机手可以获得更高的流量、更长的正常运行时间和更好的可维护性。

QPLUS™ 流量参数		
	最大连续流量*	建议最大流量
1" 英寸 液压快接	300 升/分钟	450 升/分钟
3/4" 英寸 液压快接	180 升/分钟	300 升/分钟
1/2" 英寸 液压快接	90 升/分钟	180 升/分钟
7/16" 英寸 液压快接	70 升/分钟	90 升/分钟
3/8" 英寸 液压快接	45 升/分钟	75 升/分钟
1/4" 英寸 液压快接	25 升/分钟	60 升/分钟

**0.5Mpa背压（公+母接头）时*

取决于属具类型的液压快接数量示例*

● 必选 ● 可选

SQ型号	液压快接数	液压快接尺寸	2 个功能	2 个功能 +泄油管	1 个功能 +泄油管	1 个功能	挖机重量
SQ40	4	4x7/16"	●●●●	–	●●○●	●○○●	4-7
SQ50	5	2x3/8", 3x1/2"	●○●●	●●●●●	●●○●●	●○○●●	5–12
SQ60-4	4	2x3/4", 2x1/2"	●●●●	–	●●●○	○●●○	12-20
SQ60-5	5	2x3/4", 2x3/8", 1x1/2"	●○●	●●●●	●●○●	●○●	12-20
SQ65	5	2x3/4", 1x1/2", 1x3/4"	●●○●●	●●●●●	○●●●○	○●○●○	14-22
SQ70	5	2x1", 2x1/2", 1x ¾"	●●○●●	●●●●●	○●●●○	○●○●○	18-33
SQ70/55	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	○●●●●	●●●●○●	○●●●○	○●●○○	15-33
SQ80	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	○●●●●	●●●●○●	○●●●○	○●●○○	25-43
SQ90	9	4x1",3x1/2", 1x3/4", 1x3/8"	●●○●●●	●●○●●●	●●○●●●	●●○●●●	40-70

** 请与您的属具供应商确认，因为液压快接形式取决于制造商和当地市场标准。*